

DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

DVRP-U8SLE

この度は「DVRP-U8SLE」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いします。

動作環境の確認

対応機種 ^{※1}	USB 2.0 ^{※2} ポートを搭載したDOS/Vパソコン
対応OS	Windows Vista [®] (32bitのみ対応) / Windows XP/ Windows 2000 Professional
搭載CPU	PentiumIII 450MHz以上
メモリ	128MB以上
ハードディスク	空き容量 250MB以上 (イメージファイル作成時に最大約8.5GBの空き容量が必要です。)
対応メディア ^{※3}	●DVD : DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM ^{※4} 、DVD-ROM ●C D : CD-R、CD-RW、CD-ROM

	メディア	メディアの速度	メーカー名
推奨メディア ^{※5}	1層DVD+R	16倍速 (最大8倍速書き込み)	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		8倍速	太陽誘電
		2層DVD+R	日立マクセル、三菱化学
		8倍速 (最大6倍速書き込み)	
	DVD+RW ^{※6}	4倍速	三菱化学
		1層DVD-R	ソニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		16倍速 (最大8倍速書き込み)	
		8倍速	ソニー、太陽誘電
	2層DVD-R ^{※7}	8倍速 (最大6倍速書き込み)	太陽誘電、三菱化学
		4倍速	
	DVD-RW	6倍速	日立マクセル、日本ビクター、三菱化学
		4倍速	
	DVD-RAM ^{※8}	5倍速	パナソニック、日立マクセル
		3倍速	
	CD-R	三菱化学	
	CD-RW	三菱化学	

- ※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン[PIO]にてご案内しております。
<http://www.iodata.jp/pio/>
なお、パソコン本体のUSBポートの電源供給性能によりバス/パワーで動作しない場合があります。その場合は添付のACアダプターを接続してご使用ください。
- ※2 ●パソコン本体に標準で搭載されているUSB 2.0環境でご利用のOSに対応したドライバがインストールされている必要があります。(Microsoft社製USB 2.0ドライバ推奨)
●増設USB 2.0インターフェイスには対応していません。
- ※3 ●書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
●DVD、CDへの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。
- ※4 カートリッジから取り出し不可能なメディア (Type 1)および2.6GB/面のメディアには対応していません。
- ※5 ●推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
●メディアメーカーの生産の都合上、入手困難な場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※6 本製品では、DVD+RW8倍速で書き込みの性能がありますが、8倍速で書き込み可能なDVD+RWメディアは現在市販されていません。
- ※7 2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスクアットフンスのみ対応しております。
- ※8 2倍速以下のメディアは読み込みのみ対応しております。

注意
左記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。Windows Vista[®]でご利用の際にはより高性能な環境を推奨いたします。

製品仕様

インターフェイス仕様	USB 2.0	適合フォーマット	●DVD : DVD-ROM、DVD-Video ●C D : CD-ROM Mode1、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD、CD-ROM Mode2 (form1、form2)
設置条件	設置方向: 水平		
ディスクローディング方式	パワーイジェクト/手動挿入方式		
データバッファサイズ	2MB	電源仕様 (ACアダプター時)	AC 100V±10% 50/60Hz
書き込みエラー回避機能	搭載		
最大書き込み/読み込み速度	DVD		
	1層+R	2層+R	+RW
	1層-R	2層-R	-RW
	RAM	ROM	
最大書き込み/読み込み速度	書き込み	×8	×6
	読み込み	×8	×6
	書き込み	×8	×6
	読み込み	×8	×6
最大書き込み/読み込み速度	C D	-R	-RW
	書き込み	×24	×16
	読み込み	×24	×24
	書き込み	×24	×24

DVDオーサリングソフト等の優待販売について

本製品にはDVDオーサリングおよびDVDプレーヤーソフトウェアを添付していません。本製品ご購入のお客様につきましてはコーレル社製 ソフトウェア (製品名)を特別価格でご購入いただけます。
購入をご希望の場合は、下記の手順で優待販売 (ダウンロード販売) ページにアクセスし、ご利用ください。※インターネット接続環境が必要です。
※本優待販売のソフトウェア以外のDVDプレーヤーソフトやオーサリングソフト等をご利用いただく場合、ご使用のソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。
(弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報をご提供しません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名「DVRP-U8SLE」での動作をご確認ください)
※本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
※一度「Nero Express Essentials」で書き込みをおこなったDVD±RW、CD-RWメディアを、本優待販売のソフトウェアにてご利用になる場合は、先に「Nero Express Essentials」でメディアの標準消去をおこなってからご利用ください。
※優待販売対象ソフトウェアの最新情報につきましては、ソフトウェア優待販売ページにアクセスするとご確認ください。

- 1 添付のCD-ROMをDVDドライブに挿入します。

- 2 メニューより「優待販売ページへアクセスする」をクリックします。



安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

【警告表示】
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

【絵記号の意味】
この記号は禁止の行為を告げるものです。
この記号は必ず行っていたきたい行為を告げるものです。

【警告】

- 本製品を修理・改造・分解しない。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。
- 本体を濡らさない。
火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
- 内部をのぞきこまない。
本製品はクラス1レーザ製品です。内部のレーザ光線を直接すると視覚障害を起こす恐れがあります。

使用上のご注意

- 本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
《使用時/保管時の制限》
●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く (ストーブ・ヒーターなど) ●強い磁力電流の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所 (台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中 (Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど) ●静電気の影響の強い場所
《使用時のみの制限》
●保溫、保湿度の高いものの近く (じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所
- 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
●落としたり、衝撃を加えない ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上に乗せない ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしてはいけません。
- アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。
- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。
- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。 ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。
- レンズには触れないでください。
音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。
- メディアの取り扱いについては以下をお守りください。
●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触れないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴と縁をはさむてください。
●正しい衛生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
●メディアに異物 (CD-Rメディアの仕切りなど) が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。


【ご注意】
1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

1.準備しよう

内容物を確認します


- ドライブ (1台)
- ACアダプター (1個)
- USB (A-miniB) ケーブル (1本)
- DVDツールのコレクション (CD-ROM/1枚)
- ☑ セットアップガイド (本書/1枚)
- ハードウェア保証書 (1枚)

各部の名称



USBケーブルの収納方法

- 1 添付のUSBケーブルを本製品のUSBコネクターに挿し込みます。
- 2 本製品底面のフックにUSBケーブルをひっかけ、コネクター部を収納します。



2.接続しよう

本製品をパソコンに接続します (バスパワー時)

※セットアップを行う場合には、Windowsを管理者 (Administrator) 権限でログインしてください。


- 手順.1

本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。

- 手順.2

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用するため、ドライバをインストールする必要はありません。



- 手順.3


[マイコンピュータ] (または[コンピュータ]) を開き、本製品のアイコンが追加されていることを確認します。



ACアダプターが必要な場合

以下の場合はACアダプターを接続して、ご使用ください。

- バスパワーで動作しない、または動作不安定な場合
- 他のUSB機器と併用して使用する場合



- ご注意
- 添付のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコンの故障の原因となります。
 - ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
 - 一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
 - 本製品は、パソコンの省電力機能には対応していません。
 - 本製品をバスパワーで使用する場合は、接続先のパソコンは必ずAC電源に接続してください。
 - 本製品の動作が不安定な場合は添付のACアダプターを接続してご使用ください。(下記[ACアダプターが必要な場合]参照)

- 注意
- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。
 - 下図の矢印の箇所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。

- ご注意
- ACアダプターは必ず本製品添付のものをご使用ください。

